

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ «ФОТОН» SA-650

Благодарим Вас за приобретение фонаря «ФОТОН».


Налобный аккумуляторный фонарь «ФОТОН» — надежный помощник в работе и на отдыхе, выполненный с использованием современных технологий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Налобный аккумуляторный фонарь предназначен для бытового применения в помещениях и на улице для локального освещения пространства с помощью модулей направленного и рассеянного света. Для обеспечения питания фонаря используется литий-ионный аккумулятор, заряжаемый от USB.

Благодаря конструкции держателя, фонарь можно легко снимать с него и использовать как ручной фонарь, а с помощью магнита, расположенного на торце фонаря — устанавливать фонарь на любые металлические поверхности.

Вы можете регулировать уровень яркости фонаря, если это необходимо. Последовательным нажатием на кнопку включения включите фонарь и выберите режим направленного или рассеянного света. Последующее длительное нажатие на кнопку уменьшает уровень яркости фонаря. Если яркости фонаря недостаточно, отпустите кнопку и нажмите и удерживайте ее повторно, увеличивая яркость фонаря.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В	5	Материал фонаря	пластик
Ток заряда, А	0,5	Материал держателя	пластик
Емкость аккумулятора, мАч	1200	Мощность диода направленного света, Вт	1
Время работы, ч	2,5	Световой поток диода направленного света, лм	90
Время зарядки, ч	3	Мощность диода рассеянного света, Вт	1
Срок службы, лет	7	Световой поток диода рассеянного света, лм	80

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед использованием дозарядите фонарь в течение 3 часов.
- Для зарядки фонаря подключите его к USB-устройству с помощью кабеля, входящего в комплект поставки.
- Во время зарядки индикатор светится красным. При полной зарядке индикатор светится зеленым.
- Для полного заряда аккумулятора от устройства с током заряда 0,5А достаточно 3 часов.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Беречь от детей
- Не допускать попадания влаги внутрь разъема фонаря.
- Не разбирать и не вносить изменения в конструкцию фонаря.
- Не использовать при наличии видимых повреждений
- Не оставляйте фонарь рядом с открытым огнем.
- Не заряжайте фонарь под прямыми солнечными лучами.

При обнаружении неисправности обратитесь по телефону горячей линии. Самостоятельно не ремонтируйте и не используйте неисправный фонарь.

СЕРТИФИКАЦИЯ



Товар сертифицирован и соответствует требованиям Технического Регламента 020/2011 Таможенного Союза.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

УТИЛИЗАЦИЯ



Фонарь оборудован литий-ионным аккумулятором и должен утилизироваться в специально оборудованных местах, где принимают к утилизации отработанные аккумуляторные батареи, мобильные телефоны и мелкую бытовую технику.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

36 месяцев с даты покупки фонаря при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена неисправного фонаря осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека. Срок службы 7 лет.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ



Изготовлено по заказу
и под контролем компании «РОСЭЛ»
бесплатная телефонная линия для потребителей:

8-800-333-9005

Изготовитель: «Росэл Компани Лимитед», специальный административный регион Китая Гонконг, Сьют А, 6/Ф, Ритц Плаза, 122 Остин-роуд, Цимшацзи, Коулун. Сделано в Китае.

Импортер и организация, уполномоченная принимать претензии потребителей:
ООО «Новотэк», 197046, Россия, город Санкт-Петербург, улица Большая Посадская, дом 16, литер А, помещение 3-Н №3 офис 104.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Месяц и год производства указаны на корпусе изделия и на упаковке.