

Паспорт изделия

Светодиодный аккумуляторный фонарь «ФОТОН». Модель MSA-1300

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение светодиодного фонаря «ФОТОН».

Перед подключением и использованием устройства внимательно прочитайте эту инструкцию. Необходимо соблюдать все предупреждения и рекомендации по эксплуатации устройства, приведенные здесь. Сохраните инструкцию, используйте ее в дальнейшем в качестве справочного материала.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодный аккумуляторный фонарь «ФОТОН» предназначен для освещения в помещениях и на улице.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Источник направленного света	Светодиод мощностью 1 Вт
Световой поток	130 лм
Дальность луча	75 м
Источник рассеянного света	Светодиоды общей мощностью 1 Вт
Световой поток	100 лм
Источник питания	Литий-ионный аккумулятор 1200 мАч
Материал корпуса	Алюминий, ABS-пластик
Комплектация	Фонарь, инструкция, кабель для зарядки

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Светодиодный аккумуляторный фонарь «ФОТОН» MSA-1300 работает от встроенного литий-ионного аккумулятора. Перед первым применением зарядите фонарь полностью. Во время зарядки индикатор уровня зарядки мигает, при полной зарядке – горят все диоды индикатора зарядки. Для включения фонаря воспользуйтесь кнопкой-переключателем на боковой стороне изделия. Фонарь работает в 2 режимах: направленный свет и рассеянный свет. Фонарь рассчитан на срок службы 7 лет.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте фонарь только по прямому назначению – для освещения. Компания не несет
- ответственности за изделие, если оно использовалось не по прямому назначению
- Не направляйте свет светильника в глаза
- Не используйте фонарь, если наблюдаются внешние повреждения корпуса или у вас есть сомнения в его исправности
- Не ремонтируйте фонарь самостоятельно. Не вносите изменений в его схему
- При обнаружении неисправности обратитесь в место продажи
- Беречь от детей

Товар сертифицирован и соответствует требованиям Технических Регламентов 020/2011 и 037/2016 Таможенного Союза



ВНИМАНИЕ!

Не оставляйте фонарь разряженным на длительное время. Не заряжайте фонарь под прямыми солнечными лучами.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка и хранение должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.
- Транспортируйте фонарь в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений.
- Храните его в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до + 40°C.

УТИЛИЗАЦИЯ

Фонарь оборудован встроенным литий-ионным аккумулятором, который можно утилизировать в специализированные организации, лицензированные местными органами власти.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Изготовитель: «Росэл Компани Лимитед», Сьют А, 6/Ф, Ритц Плаза, 122 Остин-роуд, Цимшацуи, Коулун, Гонконг, Китай. Изготовлено в Китае

Импортер и организация, уполномоченная принимать претензии от

потребителей: ООО «Росэл», 188507, Россия, Ленинградская обл., Ломоносовский район, ш. Красносельское (промышленная зона Пески), строение 2, пом. 3-Н, каб.410



Изготовлено в Китае по заказу
и под контролем компании «РОСЭЛ»

БЕСПЛАТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:

8-800-333-9005

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии 3 года со дня продажи. Гарантия осуществляется по уникальному коду, нанесенному на корпус изделия. В случае возникновения гарантийного случая заполните заявку на сайте www.foton.ru или обратитесь по телефону бесплатной линии для потребителей 8-800-333-9005.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Месяц и год производства указаны на упаковке светильника.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия