

Паспорт изделия

Светодиодный фонарь «ФОТОН». Модель SH-500

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение налобного светодиодного фонаря «ФОТОН». Перед использованием устройства внимательно прочитайте эту инструкцию. Необходимо соблюдать все предупреждения и рекомендации по эксплуатации устройства, приведенные здесь.

Сохраните инструкцию, используйте ее в дальнейшем в качестве справочного материала.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Налобный светодиодный фонарь «ФОТОН» предназначен для освещения в помещениях и на улице.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Источники света	1 диод мощностью 1Вт и 2 светодиода по 0,1Вт каждый
Световой поток	70 лм
Источник питания	3*LR03(AAA) входят в комплект поставки
Материал корпуса	ABS-пластик
Комплектация	Налобный ремень, инструкция

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Налобный фонарь «ФОТОН» SH-500 предназначен для работы от трех элементов питания типа LR03(AAA). В комплект поставки входят элементы питания «ФОТОН». При установке других батареек соблюдайте полярность, как показано на устройстве.

Для включения фонаря воспользуйтесь кнопкой, расположенной сверху. Налобный фонарь имеет в 4 режима работы и рассчитан на срок службы 7 лет.

Режимы работы:

1. 100% яркости
2. 30% яркости
3. Боковые диоды 100% яркости
4. Боковые диоды – импульсный режим

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте фонарь только по прямому назначению – для освещения. Компания не несет ответственности за изделие, если оно использовалось не по прямому назначению
- Не направляйте свет фонаря в глаза
- Не используйте фонарь, если наблюдаются внешние повреждения корпуса фонаря или у вас есть сомнения в его исправности
- Не ремонтируйте фонарь самостоятельно. Не вносите изменений в схему фонаря
- При обнаружении неисправности обратитесь в место продажи
- Беречь от детей

Товар сертифицирован и соответствует требованиям Технического Регламента 037/2016 Таможенного Союза.



ВНИМАНИЕ!

Для продления срока службы фонаря не оставляйте разряженные батарейки в фонаре.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка и хранение должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.
- Транспортируйте фонарь в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений.
- Храните его в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до + 40°C.

УТИЛИЗАЦИЯ

Фонарь можно утилизировать с бытовыми отходами. Отработавшие элементы питания необходимо передавать для дальнейшей утилизации в специализированные организации, лицензированные местными органами власти.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Изготовитель: «Росэл Компани Лимитед», Сьют А, 6/Ф, Ритц Плаза, 122 Остин-роуд, Цимшацуи, Коулун, Гонконг, Китай. Изготовлено в Китае

Импортер и организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: ООО «Росэл», 188507, Россия, Ленинградская обл.,

Ломоносовский район, ш. Красносельское (промышленная зона Пески), строение 2, пом. 3-Н, каб.410



Изготовлено в Китае по заказу
и под контролем компании «РОСЭЛ»

БЕСПЛАТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:

8-800-333-9005

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии 3 года со дня продажи. Гарантия осуществляется по уникальному коду, нанесенному на корпус изделия. В случае возникновения гарантийного случая заполните заявку на сайте www.foton.ru или обратитесь по телефону бесплатной линии для потребителей 8-800-333-9005.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Месяц и год производства указаны на упаковке фонаря.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия